



Inmatning av mätparametrar för det valda filtret (Setup)



•Tryck Setup

Välj filter

•Ställ integreringstid (AVG time)

•Ställ in tid för lagring av data (Store time)

•Sätt Auto store till **OFF**





Inmatning av mätparametrar för det valda filtret (Setup)



•Tryck Range

- Förstärkning av signalstyrkan (Gain)
- Kalibreringsreferensnivå (Cal level)
- Kalibrering X,Y,Z
- Inmatning/visning av accelerometerterns känslighet.
- Exponeringsreferens (Exposure re)





Inmatning av mätparametrar för det valda filtret (Setup)



•Tryck Tools

- Visning/val av accelerometertyp.

Välj ICP

- Välj måtenhet. (Display units)

Välj m/s²

- Ställ summafaktor (Sum factor)

- Ställ dataöverföringshastighet (Baud rate) 115.2 K





Spara inställningar



• Tryck SETUP

• Tryck STORE

• Välj filnamn S1,S2,S3.....





Utföra mätning



•Starta mätning tryck – **RUN**

•Stoppa mätning tryck – **RUN**

Om för liten signal erhålls, visas **?**

Om signalen är för stark, visas **OVER**

Ändra Gain till lämplig nivå

För att spara data tryck - **STORE**

För att rensa nuvarande data tryck – **RESET**

